

Tester Multifunzione / Multi Function Analyzer **XP 200**

electromem
Battery Chargers & Starters



12V

Test pressione : Inserire valvola pneumatico

Pressure test : Insert in the valve wheel

Unità di misura pressione
PSI - BAR - Kg/Cm³

Pressure unit measure
PSI - BAR - Kg/Cm³

Memorizzare pressione pneumatico 1-2-3-4

Recording test pressure wheel 1-2-3-4

Azzeramento test in memoria

Clear memory test

Test Batteria: Inserire spina nella presa accendisigari

Battery Test: Insert plug in the lighter socket

* Spegnerne l'auto e tutti gli apparecchi ausiliari prima del test.

* Turn OFF the car and ancillary equipment when testing.



LOW livello batteria basso
MID livello batteria medio OK
FULL batteria pienamente carica

LOW the battery is low.
MID the battery is OK.
FULL the battery is good.



- Misura Pressione Pneumatici **PRESSURE TEST**
- Test Batteria **BATTERY TEST**
- Test Alternatore **ALTERNATOR TEST**



Test Alternatore: Inserire spina nella presa accendisigari

Alternator Test: Insert the plug in the lighter socket



LOW livello di tensione basso
CHARGE livello di tensione normale
OVER livello di tensione troppo alto
LOW the output voltage is low
CHARGE the alternator works normally
OVER the output voltage is too high



Cod.	020000
Modello / Model	XP 200
Applicazione / Application	Controllo pressione gomme, batteria, alternatore / check wheel pressure, battery, alternator
Intervallo di funzionamento / Operating range	0 ~ 12V
Tipi di batterie supportate/ Battery rating	Tutti i tipi di batterie al Pb a 12V - All type of Lead battery at 12V nominal
Alimentazione / Power supply	Batteria interna / internal battery 1 x alcaline 9Volt
Tipo di Pneumatici / Type of Wheel	Per Moto, Auto, veicoli commerciali / For Motorbike, Car, Van
Schermo / Display	LCD retroilluminato / Backlit LCD
Tipo imballo / Packaging type	Blister
Lunghezza cavo / Cable length	34 cm
Lingue / Languages	Indicazioni grafiche - Graphic indication
Dimensioni / Dimension (mm)	140 x 80 x 25
Peso / Weight (kg)	0,35

